

私有雲與電腦同步資料


使用 SyncBackFree

私有雲要如何與電腦同步資料？一般市面上提供很多同步軟體都可以達到這一個目的，我們未您介紹的是一個免費又簡單的同步軟體[SyncBackFree](#)，這套軟體如何與私有雲同步的說明如下：


1. 下載免費的[SyncBackFree](#)程式。
 2. 下載後進行安裝。




- ### 3. 開啟 SyncBackFree



4. 選擇要同步的電腦資料夾與私有雲位置（網路位置請參考[Samba \(Windows OS\)](#)設定，再進行選取動作）。




5. 按下「同步」，確認動作正確後再按下「開始」進行同步作業。



6. 同步作業完成。



其他同步設定，可以進入程式中的「同步設定」進行修改。



From:
<http://wiki.myakitio.com/> - MyAkitio Wiki

Permanent link:
<http://wiki.myakitio.com/zh-tw:sync>

Last update: 2013/04/01 08:09

